

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон передаётся покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепления болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а так же от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.

Условия транспортировки и хранения.

При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и уязвимыми материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Гарантии распространяются на мебель, изготовленную ООО "Моби".

Требуется:

1. Соблюдать правила эксплуатации мебели.
2. Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломок.

Рекламация на изделие принимается:

- При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

Маркировочный ярлык

ООО «Моби»

Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16
Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

Шкаф навесной 10.69 Бьянка


Размер изделия(мм): 1200 x 352 x 382

Регистрационный номер декларации
о соответствии:

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет



ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014



Общество с ограниченной ответственностью «Моби»

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4
Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н
пос. Садовский, д. 100
тел.: 8(831)216-29-81
Сайт: www.mobi-mebel.ru
E'mail: mail@mobi-mebel.ru




Регистрационный номер декларации
о соответствии:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Шкаф навесной 10.69 Бьянка

шир/г/выс
1200 x 352 x 382



ВНИМАНИЕ!


При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а так же не допустимо падение с любой высоты. При покупке проверить целостность упаковок, их количество.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Комплектовочная ведомость

№	Наименование	К-во
1	Стойка 350 x 332 ЛДСП	2
2	Стойка 350 x 332 ЛДСП	2
3	Крышка 1200 x 332 ЛДСП	2
4	Ст. задняя 1194 x 378 ЛДСП	1
5	Фасад в сборе 1194 x 380 проф. рамочный / Стекло	1
6	Винт-конфирмат 7*50	8
7	Газовый амортизатор	2
8	Евровинт 6,3x13	4
9	Гвоздь 1,6x25	36
10	Демпфер самоклеющийся	2
11	Заглушка D 5 мм	4
12	Заглушка д/евро	8
13	Ключ шестигранный №4	1
14	Петля накладная	3
15	Ручка	1
16	Саморез 4x30 белый	2
17	Саморез 4x16	12
18	Стяжка межсекционная	4
19	Шток эксцентрика	8
20	Эксцентриковая стяжка	8
21	Подвес кухонный	2



РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:



- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)

- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2

- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.